



Montageanleitung – Verdeckt nageln/schrauben

Waldwand 9mm

1

Unterkonstruktionslattung (Fichte) in Abstand von 50cm senkrecht an die Wand dübeln. Bei starken Temperaturschwankungen (in der Nähe von Heizkörpern und dergleichen) sollte der Unterkonstruktionsabstand verringert werden (30–40 cm).

2

Seitliche Abschlüsse sollten ggf. gleich bei der Erstellung der Unterkonstruktion bedacht werden, damit diese verdeckt befestigt werden können.

3

Bei der Verlegung der ersten und letzten Reihe sollte darauf geachtet werden, dass ein Abstand zum Boden bzw. zur Decke von mind. 1,5 cm eingehalten wird.

Waldwand 9 mm mit Stiftnägeln schräg (45 Grad) nach unten in die Feder auf die Unterkonstruktionslatten nageln (mind. 15 mm Nagellänge) bzw. mit Schrauben verschrauben. Dadurch ergibt sich eine unsichtbare Befestigung der Waldwand.

Zum besseren Halt kann ein Holzleim (D2) auf die Unterkonstruktion aufgebracht werden, um die Waldwand auch zusätzlich mit dieser zu verleimen.